




用户手册

MP802子板

明德扬科教

2023年11月30日

MP802子板



目录

MP802子板	2
一、子板介绍	4
1.SMA接口	4
2.转接插座	5
二、适配开发板介绍	6
1.MP802开发板	6
2.MP801开发板	7
3.MP5620开发板	8
4.MP5701底板	9
5.MP5702底板	10
6.MP5705底板	11
三、技术支持	11
四、更多帮助	12


一、子板介绍

MP802子板 (mdyGpio2Sma_v0) 是用于扩展16个SMA接口的模块，可用于传输信号发生器、示波器、信号源等信号数据，或者进行板级之间更高质量信号的传输。

可适配明德扬mp802开发板、mp801开发板、mp5620开发板、mp5705底板、mp5701底板和mp5702底板。


1.SMA接口

可扩展16通道，SMA接口型号为：SMA-KWE，外螺内孔。




2.转接插座

提供两种类型的插座，一种型号为：mdyGpio2Sma-Pin-v0，使用2*20 pin的排针接口，如下图所示。




另一种型号为：mdyGpio2Sma-Female-v0，使用2*20 pin的孔座接口，如下图所示。




二、适配开发板介绍


1. MP802开发板：




2.MP801开发板：




3.MP5620开发板：




4.MP5701底板：



5.MP5702底板：



6.MP5705底板：



三、技术支持

在使用开发板遇到问题时，工作人员将通过电话，远程，Email 邮件,技术论坛，QQ、微信群等交流途径，提供全方位的技术支持。

售后：开发板保修期为 6 个月，全国统一服务热线：020-39002701，QQ：1241003385 吴老师。

四、更多帮助

- 1、明德扬官网：新版<http://www.mdy-edu.com/> 旧版<http://old.mdy-edu.com/>
- 2、客服热线：18028595609（微信同步）
- 3、论坛：www.fpgabbs.com
- 4、线上商城：
 - (1) mdy-edu.taobao.com
 - (2) shop247359875.taobao.com
- 5、FPGA交流群：603926119
- 6、明德扬微信公众号：

